



HEAT[®] DECOR

climate
control 



HEAT[®] DECOR



Instrukcja obsługi panelu grzewczego z termostatem



Cyfrowy termostat Heat Decor



Cechy	Wartość
Nominalne napięcie zasilania, V	~220
Dopuszczalne odchylenie napięcia, %	±10
Zużycie energii, VA	2
Maksymalne obciążenie prądu, A	8
Sterowanie	Przyciski dotykowe
Ochrona przed przegrzaniem	Wbudowany czujnik temperatury 75 °C
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	10A Bezpiecznik
Zapisywanie ustawień	Niezależna pamięć wewnętrzna mikroprocesora. Zapisywanie w ciągu 30 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku.
Ochrona przed zakłóceniami	Kontrola TRIAC. Włączanie / wyłączenie ładunku z kontrolą przejścia przez «0»

Instrukcje obsługi termostatu



1. Po włączeniu panelu, w ciągu 10 sekund, wyświetli się bieżąca temperatura panela. Równoczesne wciśnięcie przycisków   spowoduje że termostat wyświetli temperaturę powietrza.







- kropka za pierwszą liczbą znaczy że wyświetlona jest temperatura panela.


2. Podczas wyświetlania temperatury na panelu, poprzez przyciski   można ustawić maksymalną temperaturę grzania panelu. Zakres od 0 do 95 °C (ustawienie fabryczne to 80°C)

3. 10 sekund po włączeniu, urządzenie przełączy się na tryb wyświetlania bieżącej temperatury powietrza.

4. Używając przycisków   można ustawić temperaturę powietrza. Zakres od 5 do 35 °C (ustawienia fabryczne to 22°C). Ustawiona temperatura powietrza będzie mrtugać.


5. Wciskając równocześnie przyciski   termostat wyświetli temperaturę panelu, i możliwość ustawienia temperatury maksymalnej. 10 sekund po ostatnim naciśnięciu urządzenie przełączy się na tryb wyświetlania bieżącej temperatury powietrza.

6. Dłuższe równoczesne wciśnięcie przycisków   zablokuje / odblokuje przyciski kontroli (blokada dla dzieci). Kiedy wyświetli się **C1** – blokada włączona, **C0** – blokada wyłączona. Jeżeli blokada jest włączona, przy naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku, wyświetlacz pokaże napis **CH** na 5 sekund.


7. Długie naciśnięcie przycisku  wyłącza sygnalizację świetlną (tryb nocny), gdy wyświetlacz pokazuje **L0** - wskaźnik jest wyłączony. Oświetlenie wskaźnika działa tylko w trybach ustawiania, 10 sekund po ostatnim naciśnięciu przycisku wskaźnik się automatycznie wyłączy.

Włączanie wyświetlacza - nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż ekran wyświetli **L1** - wskaźnik jest włączony.

8. Wyświetlenie kropki na wskaźniku po drugiej liczbie sygnalizuje stan ogrzewania:



- ogrzewanie włączone



- ogrzewanie wyłączone

Zgodność z normami panelu grzewczego z termostatem



Urządzenie posiada certyfikat CE. Urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami Unii Europejskiej: Dyrektywa 2014/30/EU w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej; Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU.



Symbol ten oznacza obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Nieprzestrzeganie selektywnego zbierania odpadów może powodować potencjalne negatywne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zdemontowane lub rozebrane na części urządzenie należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go następującym podmiotom:

- jednostce handlu detalicznego o powierzchni powyżej 400 m² (dla zużytego sprzętu o wymiarach nieprzekraczających 25 cm nie ma konieczności zakupu nowego urządzenia),
- prowadzącym zakład przetwarzania,
- punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.

Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m² poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Zużyty sprzęt sprzedawca przyjmuje pod adresem: Heat Decor sp. z o.o., ul. Gromadzka 54, 30-719 Kraków.